

## 315801 - Télécommande TV universelle TV-139F



### **Saisie du code en mode manuel :**

1-Allumez le téléviseur

2-Repérez sur la liste ci-jointe le code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur. Si plusieurs chiffres existent, préférez le 1<sup>er</sup>.

3-Appuyez sur touche SET pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote, puis relâchez la touche SET

4- Appuyez et rester appuyez sur la touche SET. Sans la relâcher, appuyez brièvement sur la touche POWER, la LED s'éclaire de manière fixe, relâchez ensuite la touche SET.

Vous passerez ainsi en mode 'saisie du code'.

5-Saisissez le code à 3 chiffres que vous venez de repérer dans la liste, l'indicateur doit clignoter à chaque saisie de chiffre. A la fin de la saisie du code à 3 chiffres, l'indicateur s'éteindra.

6-Vous devez maintenant tester que le code fonctionne en appuyant sur la touche «MUTE», si celle-ci ne réagis pas, vous devez retourner à l'étape 2, à la recherche d'un autre code jusqu'à ce que celui-ci fonctionne.

7-Testez les autres touches, si elles fonctionnent, la mise en place est terminée, vous pouvez commencer à utiliser la télécommande de votre téléviseur.

ATTENTION : Si au bout de 15 secondes vous ne tapez pas sur une touche pour saisir le code, il faut recommencer la procédure du début !

### **Mode de recherche automatique du code :**

1-Allumez le téléviseur.

2-Appuyez sur touche SET pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote, puis relâchez la touche SET

3- Appuyez et rester appuyez sur la touche SET. Sans la relâcher, appuyez brièvement sur la touche POWER, la LED s'éclaire de manière fixe, relâchez ensuite la touche SET.

4-Appuyer sur la touche VOL + , régulièrement, toutes les 2 secondes environ. Si la commande de contrôle du volume apparait sur la TV, il faut rapidement appuyer sur la touche SET pour enregistrer le code correct dans la télécommande.

La télécommande est prête à être utilisée !